



1. Öffnen und entfernen Sie die Halterung. Achten Sie darauf, dass sich die Unterkante der Halterung mindestens 396 mm über jedweder Oberfläche befindet.

Das Klebeband wird nur für die Montage auf Spiegel-, polierten/glänzenden gefliesten Oberflächen empfohlen. Nicht auf rauen, strukturierten Oberflächen oder Stein verwenden.

2. Reinigen Sie die Oberfläche, auf der der Spender montiert wird. Warten Sie, bis diese vollständig getrocknet ist.

Entfernen Sie die Schutzfolie vom Klebestreifen und drücken Sie die Halterung 1 Minute lang fest auf die Wandfläche.

3. **Lassen Sie den Klebstoff mindestens 24 Stundenaushärten**, bevor Sie das Spendergehäuse anbringen und die Seifen- oder Desinfektionsmittelpatrone einlegen.



Die Installation mittels Klebstoff wird nicht empfohlen und entspricht nicht den Anforderungen an die Sicherheit von Haushalts- und ähnlichen Elektrogeräten nach UL 60335-1, EN 60335-1 und IEC 60335-1. Die Installation erfolgt auf eigene Gefahr, und die Garantie deckt keine Schäden ab, die durch die Installation mit Klebstoff entstehen. Soweit zulässig haftet Kimberly-Clark nicht für Sach- und Personenschäden, die durch die Installation mit Klebstoff entstehen.

®/* Handelsmarken von Kimberly-Clark Worldwide, Inc.
© 2021 KCWW www.kcprofessional.com