

Use of this Dispenser

Not recommended for outdoor installation or in wet environments. Do not attempt to clean the dispenser with a water jet or by spraying the dispenser directly. Follow the installation and usage instructions. Only use genuine Kimberly-Clark Professional product refills intended for the specific model. The dispenser can be cleaned using a damp cloth and detergent, do not use abrasive cleaning products.

These instructions are available at www.kcprofessional.com.

General Safety Information

This dispenser can be used by children over the age of 8 years old and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, provided they have been given supervision or instruction concerning use of the dispenser by a person responsible for their safety. Access to the service area is restricted to persons who have knowledge and practical experience of the dispenser, in particular as far as safety and hygiene are concerned.

This dispenser is not a toy and shall not be used by children as such. Children shall not perform cleaning or user maintenance of this dispenser. High-risk individuals are not expected to use this dispenser safely unless continuous supervision is given.


**For additional faceplates, contact your sales representative.

*Not Included

Need more information?
 These instructions and additional resources are
 available at www.kcprofessional.com.

Install Bracket

Enclosed**





For push buttons and other available parts, contact your sales representative.

Mount the toilet paper dispensers to be 7 inches (180 mm) minimum and 9 inches (230 mm) maximum in front of the water closet measured to the centerline of the dispenser.


The outlet of the dispenser shall be 15 inches (380 mm) minimum and 48 inches (1220 mm) maximum above the finished floor. For the ICON dispenser, the center of the install bracket is the center of the dispenser.

See the module installation manual for the next installation steps.


Tools Required:




1. Align bracket to local ADA requirement distance from floor + 2 5/8" (7 cm). This will ensure the bottom of the dispenser is at the correct ADA height. Make sure the built-in level on the bracket reads level. Ensure the required clearance space is free of obstructions for proper dispenser installation. **Check for regional & local installing/mounting requirements.**




2. Carefully brace the mounting bracket in place once it is properly located on the wall and mark holes to drill.



3. Remove the bracket from the wall, leaving just the four marked holes. Drill a hole in each of the four marked locations so anchors** can be inserted.




4. Tap in the four anchors in each drilled hole so the bracket can be screwed to the wall.



Install Bracket


- Bring back the mounting bracket and insert a screw into each wall anchor to secure the mounting bracket to the wall. Screw the mounting bracket to the wall starting with the marked anchor hole. **Make sure not to over-tighten the screw and damage the bracket!**

** Ensure that proper mounting hardware is used for appropriate wall composition as enclosed hardware may not be compatible with your wall surface.




Install Dispenser

- Carefully line the mounted wall bracket up to the rear, corresponding bracket pocket of the dispenser backplate to complete installation.




- Once the mounting bracket is in its designated, corresponding pocket, lower the dispenser backplate until the lock button clicks.






- Fasten the security screw to completely secure the dispenser to the mounting bracket. **Do not over-tighten the security screw!**

This is so that the dispenser does not inadvertently become separated from the bracket.






Remove Dispenser

1. To remove the dispenser backplate, first remove the security screw.
2. Next, press the lock button and lift the dispenser at a 45 degree angle to disengage it from the bracket.



Dispenser Access


1. To unlock the dispenser, insert key into lock and rotate the key a quarter turn. Gently pull the cover forward.
2. Support the cover while opening.
3. To lock, close the cover. The dispenser will lock automatically without the key if the lock is returned to the lock position.



Cover Removal

1. Open the dispenser cover. Once opened, use a flathead screwdriver to push and remove the two pins inside the hinge of the dispenser cover.


1.



2. When the hinge pins are removed, hold the sides of the dispenser cover for it will be free from the dispenser backplate to be removed.


2.

Replace the dispenser cover by re-inserting the bottom hinge features of the cover into the hinge features of the backplate. When the features are engaged, insert each pin to secure the cover. Rotate up to close.



Load Product

1. Remove and discard the depleted soft bath tissue roll(s) if present.
2. Flex the spring-loaded roll holders on the left outward, like shown, and insert the new soft bath tissue rolls into the right side core plugs.
3. Let the left roll holders flex back into the soft bath tissue roll core to secure the rolls.
4. Close the dispenser cover, ensuring that the cover is securely locked before removing hand.





Legal

®/™ Trademarks of Kimberly-Clark Worldwide, Inc. or its affiliates. © KCWW

®/™ Marques de commerce de Kimberly-Clark Worldwide, Inc. ou de ses filiales. © KCWW

Parts made in Mexico and China, Assembled in Mexico / Pièces fabriquées au Mexique et en Chine, et assemblées au Mexique /

Partes hechas en México y China, armado en México / Telle hergestellt in Mexiko und China, montiert in Mexiko /

Peças produzidas no México e na China, montagem no México / 部件在墨西哥和中国制造, 在墨西哥组装

Distributed in the U.S. by Kimberly-Clark Global Sales, LLC, Roswell, GA 30076-2199

Distributed in Canada by Kimberly-Clark Inc., Mississauga, Ontario L5B 3Y5

Kimberly-Clark Europe Limited, Walton Oaks, Dorking Road, Tadworth, Surrey, KT20 7NS, UK. www.kcprofessional.co.uk

Kimberly-Clark B.V., Copernicuslaan 35, 6716 BM Ede, Netherlands. www.kcprofessional.fr (FR) or www.kcprofessional.de (DE)

Distributed in Australia by Kimberly-Clark Australia Pty. Ltd, Level 4, 100 Arthur Street, North Sydney, NSW 2060 Tel: 1800 647 994 www.kcprofessional.com.au

Distributed in New Zealand by Kimberly-Clark New Zealand, Level 2, 123 Carlton Gore Road, Newmarket, Auckland 1023, New Zealand Tel: 0800 447 814 www.kcprofessional.co.nz

Distributed in Singapore by Kimberly-Clark Singapore Pte. Ltd, 81 Tuas South Avenue 8, Singapore 637558. Tel: 1 800 562 5275 www.kcprofessional.com.sg

中国责任单位:金佰利(中国)有限公司 上海市黄浦区淡水路299号12楼 200025 咨询电话:400 6517 268 www.kcprofessional.com.cn



Juridique

®/™ Trademarks of Kimberly-Clark Worldwide, Inc. ou de ses sociétés affiliées. © KCWW

®/™ Marques de commerce de Kimberly-Clark Worldwide, Inc. ou de ses filiales. © KCWW

Parts made in Mexico and China, Assembled in Mexico / Pièces fabriquées au Mexique et en Chine, et assemblées au Mexique /

Partes hechas en México y China, armado en México / Telle hergestellt in Mexiko und China, montiert in Mexiko /

Peças produzidas no México e na China, montagem no México / 部件在墨西哥和中国制造, 在墨西哥组装

Distribué aux É-U par Kimberly-Clark Global Sales, LLC, Roswell, GA 30076-2199

Distribué au Canada par Kimberly-Clark Inc., Mississauga, Ontario L5B 3Y5

Kimberly-Clark Europe Limited, Walton Oaks, Dorking Road, Tadworth, Surrey, KT20 7NS, UK. www.kcprofessional.co.uk

Kimberly-Clark B.V., Copernicuslaan 35, 6716 BM Ede, Netherlands. www.kcprofessional.fr (FR) ou www.kcprofessional.de (DE)

Distribué en Australie par : Kimberly-Clark Australia Pty. Ltd, Level 4, 100 Arthur Street, North Sydney, NSW 2060 Tel: 1800 647 994 www.kcprofessional.com.au

Distribué en Nouvelle-Zélande par : Kimberly-Clark New Zealand, Level 2, 123 Carlton Gore Road, Newmarket, Auckland 1023, New Zealand Tel: 0800 447 814 www.kcprofessional.co.nz

Distribué à Singapour par : Kimberly-Clark Singapore Pte. Ltd, 81 Tuas South Avenue 8, Singapore 637558. Tel: 1 800 562 5275 www.kcprofessional.com.sg

中国责任单位:金佰利(中国)有限公司 上海市黄浦区淡水路299号12楼 200025 咨询电话:400 6517 268 www.kcprofessional.com.cn

Обща информация за безопасност

Този дозатор може да се използва от деца на възраст над 8 години и лица с намалени физически, сетивни или умствени възможности, или липса на опит и знания, при условие че им е осигурен надзор или инструкции относно използването на дозатора от лице, отговарящо за тяхната безопасност. Достъпът до зоната на обслужване е ограничен до лица, които имат познания и практически опит с дозатора, по-специално що се касае до безопасността и хигиената.

Този дозатор не е играчка и не трябва да се използва от деца като такъв. Деца не трябва да почистват или да извършват потребителска поддръжка на този дозатор. Не се очаква високорискови лица да използват безопасно този дозатор, освен ако не е осигурен непрекъснат надзор.

Všeobecné bezpečnostní informace

Tento dávkovač mohou používat děti starší 8 let a osoby s omezenými fyzickými, smyslovými či duševními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dohledem nebo pokud jim byly uděleny pokyny, jak dávkovač používat, osobou odpovídající za jejich bezpečí. Přístup do prostorů dávkovače, kde se provádí servis, je omezen na osoby, jež mají znalosti a praktické zkušenosti s dávkovačem, zejména s ohledem na bezpečnost a hygienu.

Dávkovač není hračka a neměl by takto být používán dětmi. Děti nesmí provádět čištění ani uživatelskou údržbu dávkovače. Neočekává se, že by tento dávkovač používali bezpečně vysoce riziková jedinci, pokud nejsou pod neustálým dohledem.

Generel sikkerhedsinformation

Denne dispenser kan bruges af børn over 8 år og personer med nedsat fysiske, sansmæssige eller mentale evner eller manglende erfaring og viden, forudsat at de er under opsyn eller har fået vejledning angående brugen af dispenserens af en person, der er ansvarlig for deres sikkerhed. Adgang til betjeningsområdet er begrænset til personer, som har viden og praktisk erfaring med dispenserens, i særdeleshed hvad angår sikkerhed og hygiejne.

Denne dispenser er ikke et legetøj og må ikke bruges af børn som sådan. Børn må ikke rengøre eller udføre brugervedligeholdelse af denne dispenser. Personer med høj risiko forventes ikke at bruge denne dispenser sikkert, medmindre de fortsat er under opsyn.

Γενικές πληροφορίες ασφαλείας

Αυτός ο διανεμητής μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά άνω των 8 ετών και άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες, ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, υπό την προϋπόθεση ότι τους παρέχεται επίβλεψη ή οδηγίες σχετικά με τη χρήση του διανεμητή από άτομο υπεύθυνο για την ασφάλειά τους. Η πρόσβαση στον χώρο εξυπηρέτησης περιορίζεται σε άτομα που έχουν γνώση και πρακτική εμπειρία του διανεμητή, ιδίως όσον αφορά την ασφάλεια και την υγιεινή.

Αυτός ο διανεμητής δεν είναι παιχνίδι και δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σαν τέτοιο από παιδιά. Τα παιδιά δεν πρέπει να πραγματοποιούν καθαρισμό ή συντήρηση χρήστη σε αυτόν τον διανεμητή. Η χρήση αυτού του διανεμητή από άτομα υψηλού κινδύνου δεν αναμένεται να είναι ασφαλής, εκτός αν τους παρέχεται συνεχής επίβλεψη.

Üldine ohutusteave

Vanemad kui 8 aasta vanused lapsed ning keha-, meele- või vaimupuudega inimesed või inimesed, kellel puuduvad kogemused ja teadmised, tohivad seda jaoturit kasutada eeldusel, et nad teevad seda nende ohutuse eest vastutava isiku järelevalve all või juhiste kohaselt. Juurdepääs teenindusalale on lubatud vaid isikutele, kellel on jaoturi kasutamiseks vajalikud teadmised ja praktilised oskused, eelkõige ohutuse ja hügieeni osas.

See jaotur ei ole mänguasi. Lapsed ei tohi sellega mängida. Lapsed ei tohi jaoturit puhastada ega hooldada. Riskigrupi isikute jaoks ei ole jaoturi kasutamine ohutu, välja arvatud juhul, kui on tagatud pidev järelevalve.

Yleiset turvallisuustiedot

Tätä annostelijaa voivat käyttää yli 8-vuotiaat lapset ja henkilöt, joilla on heikentyneet fyysiset, aistiperäiset tai henkiset kyvyt tai joilla ei ole kokemusta tai tietoa, edellyttäen, että heitä on valvonut tai opastanut annostelijan käytössä heidän turvallisuudestaan vastuussa oleva henkilö. Pääsy palvelualueelle on rajoitettu henkilöihin, joilla on tietoa ja käytännön kokemusta annostelijasta, erityisesti turvallisuuden ja hygienian osalta.

Tämä annostelija ei ole lelu, eivätkä lapset saa käyttää sitä sellaisenaan. Lapset eivät saa puhdistaa tai huoltaa tätä annostelijaa. Riskiryhmään kuuluvien henkilöiden ei odoteta käyttävän tätä annostelijaa turvallisesti, ellei käyttöä valvota jatkuvasti.

Opće sigurnosne informacije

Ovaj dozator mogu koristiti djeca starija od 8 godina i osobe s smanjenim tjelesnim, senzornim ili mentalnim sposobnostima, ili s nedostatkom iskustva i znanja, pod uvjetom da im je dat nadzor ili upute u vezi s korištenjem dozatora od strane osobe odgovorne za njihovu sigurnost. Pristup području pružanja usluge ograničen je na osobe koje imaju znanje i praktično iskustvo u radu s dozatorom, posebice što se tiče sigurnosti i higijene.

Ovaj dozator nije igračka i djeca ga ne smiju koristiti kao igračku. Djeca ne smiju čistiti ili obavljati korisničko održavanje ovog dozatora. Ne očekuje se da visokorizične osobe s sigurnošću koriste ovaj dozator osim ako im nije pružen kontinuirani nadzor.

☞ Általános biztonsági információk

Ezt az adagolót 8 évesnél idősebb gyermekek és csökkent fizikai, érzékszervi vagy mentális képességekkel rendelkező személyek, illetve tapasztalattal és ismeretekkel nem rendelkező is személyek használhatják, feltéve, hogy a biztonságukért felelős személy biztosítja nekik az adagoló használatával kapcsolatban a megfelelő felügyeletet vagy útmutatást. A szolgáltatási területre csak olyan személyek léphetnek be, akik rendelkeznek az adagolóval kapcsolatos ismeretekkel és gyakorlati tapasztalattal, különösen a biztonság és a higiénia vonatkozásában.

Ez az adagoló nem játék, és gyermekek nem használhatják játékként. Gyermekek nem végezhetik a tisztítási vagy felhasználói karbantartási műveleteket ezen az adagolón. A magas kockázatot jelentő személyek várhatóan nem tudják biztonságosan használni ezt az adagolót, kivéve, ha folyamatos felügyeletet kapnak.

☞ Informazioni generali di sicurezza

Questo erogatore può essere utilizzato da bambini di età superiore agli 8 anni e persone con capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte o con mancanza di esperienza o conoscenza, ammesso che siano stati date loro istruzioni riguardo l'uso dell'erogatore o che siano supervisionati da una persona responsabile per la loro sicurezza. L'accesso all'area di servizio è limitato alle persone che conoscono ed hanno esperienza pratica con l'erogatore, in particolare per quanto riguarda la sicurezza e l'igiene.

Questo erogatore non è un giocattolo e non dovrebbe essere utilizzato dai bambini come tale. I bambini non dovrebbero occuparsi della pulizia o della manutenzione di questo erogatore. Le persone considerate ad alto rischio non dovrebbero utilizzare questo erogatore a meno che non siano soggetti ad una supervisione continua.

☞ Bendroji saugos informacija

Šiuo dozatoriumi gali naudotis vyresni kaip 8 metų vaikai ir sumažėjusių fizinių, jutiminių arba protinių sugebėjimų arba mažai patirties ir žinių turintys asmenys, jeigu yra prižiūrimi arba gauna nurodymus dėl naudojimosi dozatoriumi iš asmens, atsakingo už jų saugą. Prieiga prie priežiūros zonos suteikiama tik asmenims, kurie turi žinių ir praktinės patirties su dozatoriumi, ypač saugos ir higienos aspektais.

Šis dozatorius nėra žaislas ir vaikai juo negali naudotis kaip žaislu. Vaikai negali vadyti šio dozatoriaus arba atlikti jam skirtos naudotojo priežiūros. Didelės rizikos grupėi priskirti asmenys saugiai naudotis šiuo dozatoriumi gali tik nuolatot prižiūrimi.

☞ Vispārīgā drošības informācija

Šo dozatoru var lietot bērni, kas vecāki par 8 gadiem, un personas ar ierobežotām fiziskām, sensorām vai garīgām spējām vai pieredzes un zināšanu trūkumu, ja vien persona, kas atbildīga par viņu drošību, viņus uzrauga vai ir sniegusi norādījumus par dozatora lietošanu. Piekļuve apkalpošanas zonai ir atļauta tikai personām, kurām ir zināšanas un praktiska pieredze ar dozatoru, jo īpaši attiecībā uz drošību un higiēnu.

Šis dozators nav rotaļlieta, un to nedrīkst lietot bērni kā tādus. Bērni nedrīkst veikt šī dozatora tīrīšanu vai lietotāja apkopi. Nav paredzēts, ka šo dozatoru drošā veidā lietos augsta riska personas, ja vien netiek nodrošināta nepārtraukta uzraudzība.

☞ Algemene veiligheidsinformatie

Deze dispenser kan worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar en personen met verminderde fysieke, zintuiglijke of mentale capaciteiten, of gebrek aan ervaring en kennis, op voorwaarde dat zij supervisie of instructie krijgen omtrent het gebruik van de dispenser door iemand die verantwoordelijk is voor hun veiligheid. Toegang tot de serviceruimte is beperkt tot personen die kennis en praktische ervaring hebben met de dispenser, voornamelijk wanneer het om veiligheid en hygiëne gaat.

Deze dispenser is geen speelgoed en kan niet zo worden gebruikt door kinderen. Kinderen mogen deze dispenser niet schoonmaken of onderhouden. Van individuen met hoog risico kan niet worden verwacht dat zij deze dispenser veilig gebruiken behalve wanneer zij onder continue supervisie staan.

1 5/16"


(4 cm)


1 5/16"

(4 cm)

2 5/8"
(7 cm)

ADA required height to floor/
Hauteur du sol selon les
exigences de l'ADA





6 1/2" (17 cm)

📌 Generell sikkerhetsinformasjon

Denne dispenser kan brukes av barn over 8 år og personer med redusert fysisk, følelsesmessig eller mental funksjonsevne, eller mangel på erfaring og kunnskap, forutsatt at de gis tilsyn eller veiledning om bruken av dispenser av en person som er ansvarlig for deres sikkerhet. Tilgang til tjenesteområdet er begrenset til personer som har kunnskap og praktisk erfaring med dispenser, særlig i forhold til sikkerhet og hygiene.

Denne dispenser er ikke et leketøy og skal ikke brukes av barn som noe slikt. Barn skal ikke utføre rengjøring eller brukervedlikehold på dispenser. Høyriskopersoner forventes ikke å bruke denne dispenser på en sikker måte med mindre de er underlagt kontinuerlig tilsyn.

📌 Ogólne informacje dotyczące bezpieczeñstwa

Dozownik może być używany przez dzieci w wieku powyżej 8 lat i osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych, lub nieposiadające doświadczenia i wiedzy, pod warunkiem, że pozostają one pod nadzorem lub zostały poinstruowane w zakresie obsługi dozownika przez osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo. Dostęp do strefy usługowej mają wyłącznie osoby posiadające wiedzę i doświadczenie praktyczne dotyczące obsługi dozownika, w szczególności w zakresie bezpieczeństwa i higieny.

Dozownik nie jest zabawką i nie mogą się nim bawić dzieci. Dzieci nie mogą czyścić ani konserwować dozownika. Oczekuje się, że osoby z grupy wysokiego ryzyka będą bezpiecznie korzystać z dozownika jedynie pod statym nadzorem.

📌 Informații Generale de Siguranță

Acest dozator poate fi utilizat de copii cu vârsta de peste 8 ani și de persoane cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse, sau lipsite de experiență sau cunoștințe, cu condiția să li se ofere supraveghere sau instrucțiuni legate de utilizarea dozatorului de către o persoană responsabilă pentru siguranța lor. Accesul la zona de serviciu este limitată la persoanele care au cunoștințe și experiență practică despre dozator, în special în ceea ce privește siguranța și igiena.

Dozatorul nu este o jucărie și nu trebuie folosit de copii ca una. Copii nu vor efectua curățarea sau întreținerea acestui dozator. Persoanele cu risc ridicat nu pot să utilizeze acest dozator în siguranță, decât sub supraveghere continuă.

📌 Общая информация по безопасности

Этот диспенсер могут использовать дети в возрасте от 8 лет и лица с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями или без специального опыта или знаний под присмотром или после получения инструкции по применению диспенсера от ответственного за их безопасность лица. Доступ к служебным функциям ограничен и предоставляется только лицам, обладающим знаниями и практическим опытом использования диспенсера, в частности, по безопасности и гигиене.

Этот диспенсер не является игрушкой и не должен использоваться детьми для игры. Дети не должны проводить очистку или обслуживание диспенсера. Люди в группе высокого риска, вероятно, не смогут безопасно пользоваться диспенсером без постоянного присмотра.

📌 Všeobecné informácie o bezpečnosti

Tento dávkovač môžu používať deti vo veku nad 8 rokov a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a znalostí za predpokladu, že sú pod dohľadom alebo inštruktážou o používaní dávkovača osobou zodpovednou za ich bezpečnosť. Prístup do oblasti obsluhy je obmedzený na osoby, ktoré majú znalosti a praktické skúsenosti s dávkovačom, najmä čo sa týka bezpečnosti a hygieny.

Tento dávkovač nie je hračka a nesmú ho používať deti ako také. Deti nesmú vykonávať čistenie ani údržbu tohto dávkovača. Od osôb s vysokým rizikom sa neočakáva, že budú bezpečne používať tento dávkovač, pokiaľ nebudú pod neustálym dohľadom.

📌 Splošne informacije o varnosti

Dozirnik lahko uporabljajo otroci, starejši od 8 let in osebe z zmanjšanimi fizičnimi, senzoričnimi ali umskimi sposobnostmi ali z manj izkušnjami ali znanja, pod pogojem, da ga uporabljajo pod nadzorom ali da s strani osebe, ki je odgovorna za njihovo varnost, dobijo navodila za uporabo. Dostop do območja servisiranja je omejen na osebe, ki znajo delati z dozirnikom in imajo praktične izkušnje z njim, še posebej kar zadeva varnost in čiščenje.

Dozirnik ni igrača in ga otroci ne smejo uporabljati kot igračo. Otroci ga ne smejo čistiti ali ga vzdrževati. Posamezniki z visokim tveganjem ne morejo varno uporabljati tega dozirnika, razen če so pod stalnim nadzorom.

📌 Allmän säkerhetsinformation

Denna dispenser kan användas av barn som är över 8 år och personer med nedsatt fysisk, sensorisk och mental förmåga, och även av personer som saknar erfarenhet och kunskap, förutsatt att de övervakas eller instrueras i användning av dispensern av en person som är ansvarig för deras säkerhet. Åtkomst till servicedelen är begränsad till personer som har kunskap och praktisk erfarenhet av dispensern, i synnerhet när det gäller säkerhet och hygien.

Denna dispenser är inte en leksak och ska inte användas av barn som en sådan. Barn får inte rengöra eller utföra användarunderhåll på denna dispenser. Högriskindivider förväntas inte använda denna dispenser på ett säkert sätt såvida inte kontinuerlig tillsyn ges.

📌 Genel Güvenlik Bilgileri


Bu dağıtıcı 8 yaş üzerindeki çocuklar ve azalmış fiziksel, duyuşal veya zihinsel kapasitesi olan veya deneyimi ya da bilgisi olmayan kişiler tarafından, güvenliklerinden sorumlu kişi tarafından dağıtıcı kullanımına ilişkin gözetim veya talimat sağlanması kaydıyla kullanılabilir. Hizmet alanına erişim, özellikle güvenlik ve hijyen hususları ilgili olduđu ölçüde dağıtıcı hakkında bilgisi ve pratik deneyimi olan kişilerle sınırlıdır.

Bu dağıtıcı bir oyuncak değildir ve çocuklar tarafından bu şekilde kullanılmayacaktır. Çocuklar, bu dağıtıcının temizliğini veya kullanıcı bakımını yapmayacaktır. Yüksek riskli bireylerden sürekli gözetim sağlanmadığı takdirde, bu dağıtıcıyı kullanmaları beklenmemektedir.

📌 Загальні правила безпеки

Цей диспенсер можуть використовувати діти віком від 8 років та особи з обмеженими фізичними, сенсорними або розумовими здібностями, а також особи, які не мають достатнього досвіду і знань, тільки якщо вони перебувають під наглядом або отримали інструкції з безпечного користування приладом від особи, відповідальної за їхню безпеку. Доступ до зони технічного обслуговування дозволений лише тим особам, які мають відповідні знання та досвід роботи з диспенсером, зокрема це стосується правил безпеки та гігієни.

Не дозволяйте дітям гратися з диспенсером. Не дозволяйте дітям очищувати диспенсер й виконувати його технічне обслуговування. Особам, які знаходяться у групі високого ризику, не слід використовувати диспенсер без постійного нагляду іншої особи.



Utilisation de ce distributeur

Non recommandé en usage extérieur ou en environnements humides. N'essayez pas de nettoyer le distributeur avec un jet d'eau ou en le vaporisant directement. Suivre les instructions d'installation et d'utilisation. N'utiliser que des produits de rechange authentiques Kimberly-Clark conçus pour le modèle spécifique. Le distributeur se nettoie avec un chiffon humide et un détergent, ne pas utiliser de produits nettoyants abrasifs.

Ces instructions sont disponibles sur www.kcprofessional.com.

Informations générales sur la sécurité

Ce distributeur peut être utilisé par les enfants de plus de 8 ans et les personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou le manque d'expérience et de connaissances, à condition qu'ils aient reçu une supervision ou des instructions concernant l'utilisation du distributeur par une personne responsable de leur sécurité. L'accès à la zone d'entretien est réservé aux personnes connaissant le distributeur et en ayant l'expérience, surtout en ce qui concerne la sécurité et l'hygiène.

Ce distributeur n'est pas un jouet et ne doit pas être utilisé comme tel par les enfants. Les enfants ne sont pas autorisés à nettoyer ou à faire l'entretien de ce distributeur. Les personnes à haut risque ne sont pas supposées utiliser ce distributeur à moins d'être sous supervision continue.


** Pour des plaques frontales supplémentaires, contactez votre représentant des ventes.

* Non inclus



Installation du support

Inclus**



Pour les boutons-poussoir et autres pièces de rechange disponibles, contactez votre représentant des ventes.






Les distributeurs de papier hygiénique doivent être installés à une distance minimum de 7 pouces (180 mm) et maximum de 9 pouces (230 mm) devant les toilettes, mesurée à partir de la ligne centrale du distributeur.

La sortie du distributeur doit se situer à une distance minimum de 15 pouces (380 mm) et maximum de 48 pouces (1220 mm) au-dessus du plancher fini. Pour le distributeur ICON, le centre du support d'installation est le centre du distributeur.

Voir le manuel d'installation du module pour les étapes suivantes de l'installation.

1. Avec un mètre ruban, mesurer une hauteur de 82,55 cm (32,5 po) à partir du sol pour déterminer l'emplacement de la partie inférieure du support de fixation murale. S'assurer que le niveau intégré sur le support indique qu'il est à l'horizontale. S'assurer que l'espace libre requis est bien dégagé pour une installation correcte du distributeur.
Vérifier les exigences régionales et locales d'installation/de montage.
2. Une fois que le distributeur est mis correctement en place sur le mur, fixer soigneusement le support de montage et marquer les trous à percer.
3. Retirer le support du mur, pour laisser apparaître les quatre marques à percer. Percer chacun des quatre repères pour y insérer les chevilles**.
4. Enfoncer les quatre chevilles dans chacun des trous afin de visser le support au mur.

Outils nécessaires :






Installation du support

5. Remettre le support de montage en place et insérer une vis dans chaque cheville murale pour fixer le support de montage au mur. Visser le support de fixation murale en commençant par le repère où se trouve le symbole d'une ancre. **Veiller à ne pas trop serrer la vis pour ne pas endommager le support de fixation !**


** S'assurer d'utiliser le matériel de montage approprié pour le mur concerné du fait que le matériel fourni peut ne pas être compatible avec la surface du mur.



Installation du distributeur


1. Aligner soigneusement le support monté au mur dans l'encoche de support dorsale correspondante du distributeur pour terminer l'installation.

1.




2. Une fois le support de fixation murale dans son logement, abaisser la face arrière du distributeur jusqu'à ce que le bouton de verrouillage s'enclenche.

2a.




2b.



3. Visser la vis de sécurité pour finaliser le montage du distributeur au support de fixation. **Ne pas trop serrer la vis de sécurité !**


3.





Cette vis sert à maintenir le distributeur en place et à empêcher qu'il ne se détache du support de fixation.

Retirer le distributeur

1. Pour retirer la face arrière du distributeur, il faut commencer par retirer la vis de sécurité.




2. Appuyer ensuite sur le bouton de déverrouillage et lever le distributeur à 45 degrés pour le désolidariser du support de fixation murale.




Accès au distributeur


1. Pour déverrouiller le distributeur, insérer la clé dans le verrou et faire tourner d'un quart de tour. Tirer doucement le couvercle vers l'avant.



2. Soutenir le couvercle lors de l'ouverture.




3. Pour verrouiller, fermer le couvercle. Par défaut, le distributeur se verrouille automatiquement et sans la clé si le verrou est remis en position verrouillée.



Retrait du couvercle


1. Ouvrir le couvercle du distributeur. Une fois ouvert, se servir d'un tournevis plat pour pousser et retirer les deux axes à l'intérieur de la charnière du couvercle du distributeur.
2. Une fois les axes des charnières retirés, tenir le couvercle du distributeur par les côtés, car il va se désolidariser de la face arrière du distributeur.

1.



2.

Remettre en place le couvercle du distributeur en alignant les charnières inférieures du couvercle sur les charnières de la face arrière. Lorsque les charnières sont emboîtées, insérer chaque axe pour sécuriser la pose du couvercle. Rabattre le couvercle vers le haut pour fermer.



+ Chargement du produit

1. Retirer et jeter le reste de(s) rouleau(x) souple(s) de papier si besoin.
2. Faire pivoter les porte-rouleaux flexibles de la gauche vers l'extérieur, comme illustré, et insérer les nouveaux rouleaux souples de papier toilette dans les embouts à droite.
3. Attendre que les porte-rouleaux de gauche retournent dans le rouleau de papier souple pour maintenir en place les nouveaux rouleaux.
4. Refermer le couvercle du distributeur, en vérifiant que le couvercle est bien verrouillé avant de retirer la main.

